QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV SO/TS 16949:2002

# Руководство по монтажу





### ОГЛАВЛЕНИЕ

1.0	ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИстраница	4
2.0	ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИНЖЕКТОРОВ. страница	5
3.0	ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА EASY FAST SMART 3-4 ЦИЛИНДРА LPG страница	6
4.0	ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА EASY FAST SMART 3-4 ЦИЛИНДРА CNG страница	6
5.0	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА EASY FAST SMART 3-4 ЦИЛИНДРА LPG страница	7
6.0	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА EASY FAST SMART 3-4 ЦИЛИНДРА CNG страница	7
7.0	РАБОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯстраница	8
8.0	ИНТЕРФЕЙСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ EASY FASTстраница	10
8	В.1 МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРОГРАММНО	ГО
_	ОБЕСПЕЧЕНИЯстраница	10
8	3.2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ страница	10
8	3.3 ВВЕДЕНИЕстраница	10
8	3.4 ГЛАВНОЕ МЕНЮстраница	10
8	3.5 КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯстраница	11
	8.5.1 КОНФИГУРАЦИЯстраница	12
	8.5.2 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ страница	14
	8.5.3 ДАТЧИКИстраница	16
	8.5.4 КАРТАстраница	17
	8.5.5 КОРРЕКТИРОВКА страница	19
	8.5.6 ДИАГНОСТИКА страница	20
8	3.6 ОТОБРАЖЕНИЕстраница	22
	8.6.1 СБОР ДАННЫХстраница	23
8	3.7 АВТОКАЛИБРОВКА страница	24
8	3.8 СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИстраница	26
8	3.9 ЗАГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИстраница	26
8	3.10 НОВЫЕ ВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММЫстраница	27
8	3.11 ЯЗЫК страница	28
8	3.12 СХЕМЫ страница	28
9.0	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙстраница	29



#### 1.0 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

• ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ОТСОЕДИНИТЬ МАССОВЫЙ ПРОВОД АККУМУЛЯТОРА (ЕСЛИ НЕТ ДРУГИХ ИНСТРУКЦИЙ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ МАШИНЫ).

ВНИМАНИЕ: МОЖЕТ СТЕРЕТЬСЯ ПАМЯТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА ИЛИ ТЕЛЕФОНА, МОЖЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ВРЕМЕННО ПОДСОЕДИНИТЬ АККУМУЛЯТОР.

- НЕОБХОДИМО ВСЕГДА УДАЛЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ ПОСЛЕ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ И ОБРАБАТЫВАТЬ КРАЯ ОТВЕРСТИЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СРЕДСТВОМ.
- ЗАДЕЛЫВАТЬ СИЛИКОНОМ ВСЕ ПРОХОДЯЩИЕ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ ПРОВОДА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В САЛОН.
- МОНТИРОВАТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ МЕСТ ВОЗМОЖНОГО ПОПАДАНИЯ ВОДЫ, ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА (НАПРИМЕР, ОТВОДНОГО КОЛЛЕКТОРА), ВДАЛИ ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ МАШИНЫ И, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, С РАЗЪЕМОМ, НАПРАВЛЕННЫМ КНИЗУ.
- В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКОЙ.
- НЕ ПЫТАТЬСЯ ВСКРЫВАТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕУСТРАНИМЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ. ФИРМА LOVATO CHИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЛЮДЯМ ИЛИ ВЕЩАМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСКРЫТИЯ УСТАНОВОК, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОТКАЗОМ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЗАЖИМА ДОЛЖНО ВСЕГДА ВЫПОЛНЯТЬСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ ЛИБО ПУТЕМ ОЛОВЯННОГО ПРИПОЯ С ЦЕЛЬЮ ИЗБЕЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СО ВРЕМЕНЕМ ЛОЖНЫХ КОНТАКТОВ.
- НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОНЫ И/ИЛИ НОРМАТИВЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ТОЙ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ПРОИЗВОДИТСЯ МОНТАЖ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ LPG.
- НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ВСЕ ОПИСАНИЯ ПО МОНТАЖУ, КАК ПРАВИЛО, ОТНОСЯТСЯ К ПОЛОЖЕНИЮ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ
- ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВЫНУТЫ.
- ПОСЛЕ МОНТАЖА УСТАНОВКИ НЕ СЛЕДУЕТ МЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ.

#### внимание

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЛОХОЙ РАБОТЕ ИЛИ ОТКАЗАМ В РАБОТЕ УСТАНОВКИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗМОЖНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОМПОНЕНТОВ LOVATO И УТЕРЕЙ ПРАВ НА ГАРАНТИЮ.



#### 2.0 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИНЖЕКТОРОВ

Проверить полярность инжекторов, действуя следующим образом:

- 1 Отключить все разъемы оригинальных инжекторов;
- 2 Подготовить тестер для измерения постоянного напряжения со шкалой до 20V, подключить отрицательный вывод к массе;
- 3 Приложить положительный вывод к одному из контактов разъема инжектора;
- 4 Включить панель и проверить на тестере значение напряжения. Если читается значение, равное примерно 12V, значит этот кабель плюсовый.

#### ВНИМАНИЕ

ПИТАНИЕ ИНЖЕКТОРОВ СИНХРОНИЗИРОВАНО, ПОЭТОМУ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛИ ОНО БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ ВСЕХ ИНЖЕКТОРОВ, ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ МАШИНАХ ИМЕЕТСЯ ИНЖЕКТОР С ОБРАТНОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСТАЛЬНЫМ ПОЛЯРНОСТЬЮ.

Как только произведена проверка полярности инжекторов, можно приступать к подсоединению проводки отключения инжекторов.

Перерезать отрицательный провод управления бензиновым инжектором. Подсоединить одноцветные провода к инжекторам, тогда как соответствующие им провода с черной полоской должны быть подсоединены к блоку управления бензинового инжектора.

Необходимо соблюдать соответствие оплетки проводки эмулятора инжекторов и газового инжектора.

На механизме управления инжектором, где было пневматически произведено подсоединение газового инжектора «А», должны быть подсоединены провода оплетки «А» проводки эмулятора инжекторов (провода цветов СИНИЙ и СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ, как указано на приведенном ниже рисунке). То же самое относится и к другим инжекторам.

В случае подсоединения на 3-цилиндровых машинах провода цвета ЖЕЛТЫЙ и ЖЕЛТЫЙ/ ЧЕРНЫЙ не подсоединяются.



ОГЛАВЛЕНИЕ



ОГЛАВЛЕНИЕ

![](_page_5_Figure_0.jpeg)

ОГЛАВЛЕНИЕ

#### 7.0 РАБОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Переключатель, поставляемый в комплекте, имеет кнопку, 7 светодиодных индикаторов и внутренний зуммер.

![](_page_6_Picture_3.jpeg)

ОПИСАНИЕ
Кнопка переключения
ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР] Работа на бензине
ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР] Работа на газе и индикатор диагностики
КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР] Резерв
ЗЕЛЕНЫЕ ИНДИКАТОРЫ] Уровень газа в баллоне
) (+ ) (+ ) (+ ) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

#### КНОПКА

Служит для выбора типа питания (бензин или газ). Нажатием ее происходит переключение с одного типа на другой.

#### ФУНКЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ РЕЖИМА

ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР	ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР	ЗУММЕР	ОПИСАНИЕ
Горит	Не горит	Нет	Работа на бензине.
Горит	Мигает	Нет	Работа на бензине. Установка готова к автоматическому переходу на газ.
Не горит	Горит	Нет	Работа на газе.
Горит	Мигает	Прерывистый	Работа на бензине. Включение диагноза.
Горит	Не горит	Прерывистый	Работа на бензине. Установка произвела автоматическое переключение на бензин, так как закончился газ.
Не горит	Не горит	Нет	Работа на бензине. Машина работает на бензине и не переключается на газ, поскольку не получает сигнала оборотов двигателя.

#### ПЕРЕХОД НА БЕНЗИН ИЗ-ЗА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Когда переключатель достигает резерва, и давление газа падает ниже заданного значения, блок управления автоматически производит переключение на бензин. Это делается для того, чтобы избежать работы двигателя в условии недостаточности топлива, что могло бы вызвать повреждение катализатора. Перед тем, как переключить работу машины на газ, необходимо

произвести заправку. Переход на бензин из-за НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА сигнализируется переключателем путем включения ЖЕЛТОГО ИНДИКАТОРА (работа на бензине), включения поочередно КРАСНОГО ИНДИКАТОРА и 4 ЗЕЛЕНЫХ ИНДИКАТОРОВ и звукового сигнала внутреннего зуммера. Для возврата переключателя в нормальный режим функционирования необходимо один раз нажать КНОПКУ; ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР останется включенным для обозначения того, что машина работает на бензине, а сигнал зуммера прекратится.

#### НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ

В случае, если машина не может завестись на бензине (например, из-за проблем с бензонасосом и т.д.), можно завести ее непосредственно на ГАЗЕ. Для этого достаточно завести машину, держа нажатой кнопку переключателя.

#### ВНИМАНИЕ

ЗАПУСК НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ГАЗЕ СЧИТАЕТСЯ ОПЕРАЦИЕЙ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. ЕЕ НЕОДНОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КАТАЛИЗАТОРА ИЛИ ВКЛЮЧЕНИЮ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЧКИ «CHECK ENGINE» (ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ).

#### **ДИАГНОЗ**

В случае обнаружения ошибки диагноза с последующим переключением на бензин ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР загорается и остается включенным (работа на бензине), ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР мигает, а зуммер издает прерывистый звук (ИНДИКАТОРЫ указателя уровня выключены). Для прерывания звукового сигнала необходимо нажать кнопку переключателя.

![](_page_7_Picture_8.jpeg)

#### 8.0 ИНТЕРФЕЙСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ EASY FAST

## 8.1. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Операционная система - Windows 98 2-ое издание или последующие Память (RAM) - По крайней мере 16 Мбайт Жесткий диск - По крайней мере 20 свободных Мбайт в момент установки Разрешение экрана - 800 х 600 или выше Кроме того, нужно иметь Internet Explorer версии 5.5 или более поздней.

#### 8.2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Чтобы установить программное обеспечение для калибровки, надо вставить CD-ROM в устройство чтения компьютера и подождать открытия окна с инструкциями по установке.

В случае если установочная программа не запускается, выбираете «Пуск» / «Старт» в Меню «Пуск». Выбираете «выполнить» и набираете на клавиатуре: "X:\setup.exe" (где X указывает имя устройства для чтения CD-ROM).

Во время установки последует запрос, в какой директории надо установить программу; рекомендуется не менять заранее установленную директорию.

По окончании установки иконка программы автоматически создается на рабочем столе.

#### 8.3. ВВЕДЕНИЕ

Программное обеспечение для калибровки работает с аппаратным ключом, артикул 7155002; его можно открыть даже при отсутствии прямого соединения с блоком управления.

Наоборот, для соединения с блоком управления необходимо, чтобы компьютер и блок управления были правильно подсоединены через последовательный кабель (Артикул 0570001 установочного набора) и USB-последовательный адаптер, если компьютер не имеет последовательного порта (Артикул 4685001 USB-последовательного адаптера). В качестве альтернативы можно использовать КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, артикул 1685001.

Кроме того, блок управления должен быть подсоединен с батареей +12V (провод КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ) и с массой (КОРИЧНЕВЫЙ провод) и с 12V при включённом зажигании (панель приборов включена – двигатель выключен).

#### 8.4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

![](_page_8_Picture_14.jpeg)

Из этого меню есть доступ ко всем подменю программного обеспечения для калибровки, указанным и отдельно описанным далее:

В нижней части страницы приводятся следующие сведения:

![](_page_8_Picture_17.jpeg)

PC software version 1.5.2 | ECU firmware version 1.0(SMART) Configuration Citroen C3\_(LPG) ØLOVATO 🕈 🏹

 Указывает, подключен ли блок управления или нет к программному обеспечению для калибровки. Важно помнить, что все настройки и установочные параметры, сделанные при неподключенном блоке управления, в момент подключения теряются, если только они не сохраняются заранее в конфигурационный файл.

Когдапрограммаоткрывается, она автоматически пытается подключиться кблоку управления. В случае, если программа не подключается, открывается окно с сообщением об ошибке. В этот момент надо проверить:

- соединение последовательного интерфейса,
- подключение блока управления к батарее и массе

- если ключ зажигания остается разомкнутым более часа, для подсоединения надо включить зажигание на несколько секунд, или завести машину.

Щелкнув кнопкой «мыши» на пиктограмму 1, можно включить (Ctrl+C) или выключить (Ctrl+D) сообщение.

- 2) Указывает версию программного обеспечения.
- Указывает версию встроенных программ (прошивок); чтобы ее обновить, зайдите в подменю «НОВЫЕ ВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ» и выберите желаемые встроенные программы среди предложенных.

ВНИМАНИЕ: Эта операция возможна только в случае, если установлен INTERNET EXPLO-RER версии 5.5 или более поздней.

- 4) Это название конфигурации автомобиля. Если в блок управления загружается заранее сохраненная конфигурация, появится название данной конфигурации. Если блок управления новый, появится сообщение «StandardLovato#1», а затем обозначение «LPG».
- 5) Щелкнуть кнопкой «мыши» на эту пиктограмму, чтобы выйти из программы.

#### 8.5. КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Это меню создается из 4-х видео страниц, на которых можно установить параметры, отвечающие за работу газового блока управления.

В верхней части всех страниц находится сводное отображение текущих значений общих сигналов функционирования системы.

![](_page_9_Figure_17.jpeg)

REVS то есть, обороты двигателя, которые считывает газовый блок управления в реальном времени.

T. GAS это температура газа, измеряемая температурным датчиком, установленным на фильтре.

В этой секции отображаются время впрыска газа (время газа) и бензина (Время бензина).
Для каждой переменной можно иметь одно или два значения, в зависимости от числа рядов

цилиндров, установленных во всплывающее меню «Number of main bearings» (Число рядов цилиндров) в окне «Sensors » (Датчики).

- 4) В этой секции отображаются:
  - **G. PRES.** Эта разница в давлении между газом, находящимся в газовых инжекторах и газом в отсасывающих коллекторах, измеряемая датчиком давления, установленным в фильтре.
- 5) Внутри этой панели имеются три индикаторных лампочки, которые загораются, когда автомобиль находится в состоянии ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВПРЫСКОВ (EXTRA-INJEC-TIONS), ОТКЛЮЧЕНИЯ (CUT-OFF) и ДИАГНОСТИКИ (DIAGNOSTICS).
  - **EXTRA-INJ.** Если программа обнаруживает дополнительные впрыски, соответствующая индикаторная лампочка освещается ЖЕЛТЫМЦВЕТОМ и становится ЗЕЛЕНОЙ на 2/300 мс, чтобы позволить оператору увидеть момент дополнительного впрыска.
  - **CUT-OFF** Индикаторная лампочка загорается КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, когда автомобиль находится в состоянии CUT-OFF (ОТКЛЮЧЕНИЯ).
  - **DIAGNOSTICS** Индикаторная лампочка загорается КРАСНЫМ ЦВЕТОМ при выявлении ошибки системой диагностики установки. При клике кнопкой «мыши» на «Diagnosis» (Диагностика) открывается окно диагностики для мониторинга вида ошибки.

#### 8.5.1 CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)

В этом окне можно установить параметры, характеризующие автомобиль.

F1 Configura	tion	F2 Switching	F3 Sensors	F4 Map	F5 Adjustr	nents	F6 Diagnos	esc esc	5		0
REVS	746	rpm ℃	GAS time PETROL ti	me	4,33 3,03	ms ms		g. Pres. Map	1,30 n.d.	bar bar	GAS
. RED.	n.d	<b>℃</b>						DI	EXTRA-IN CUT-OF AGNOSTIC		•••••
			DISCO	DNNE HE P/	ARAME	TER:	S IN BL		r		
Fuel ty	pe		LPG		•	Re	v signal	type	5	tandar	d •
Injectio	on typ	æ	seque	ntial	•	Ig	nition typ	æ	c	louble	coil 💽
Injecto	or type	е	Lovat	0	-	Nu	mber of	cylinders	4	cylind	ers 💽
REM	1AR KS										RESET

#### ВНИМАНИЕ

ВСЕ ПАРАМЕТРЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ СИНИМ ЦВЕТОМ, ПОДЛЕЖАТ МОДИФИКАЦИЯМ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ И ВЫКЛЮЧЕННОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ.

#### • FUEL ТҮРЕ (ТИП ТОПЛИВА)

Этот выбор позволяет инициализировать блок управления с предварительно установленными характеристическими параметрами для обеспечения правильной работы при используемом виде топлива. Выбрать:

LPG для автомобилей, работающих на топливе LPG (сжиженный газ).

**МЕТНАНЕ** для автомобилей, работающих на МЕТАНЕ.

Кроме того, при выборе LPG или METHANE меняется и директория, где сохраняются конфигурационные файлы (см. Загрузка конфигурации).

#### • INJECTION ТҮРЕ (ТИП ВПРЫСКИВАНИЯ)

Эта функция позволяет выбрать стратегию активирования газовых инжекторов, в зависимости от вида системы:

SEQUENTIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ) Инжектор ГАЗА включается при каждом впрыске БЕНЗИНА FULL GROUP Инжектор ГАЗА включается при каждых двух впрысках БЕНЗИНА,

#### INJECTOR ТҮРЕ (ТИП ИНЖЕКТОРА)

Это окно позволяет выбрать тип инжекторов ГАЗА, поставленных в монтажном комплекте. В случае, если загружается предварительно сохраненная конфигурация, в этом окне указывается тип газовых инжекторов, предусмотренных в конфигурационном файле.

Если типы газовых инжекторов, предварительно сохраненных в блоке управления, не соответствуют типам, указанным в данном окне, появится предупредительное сообщение. Чтобы решить проблему, надо загрузить конфигурационный файл, который предусматривает установленные инжекторы, или заменить тип газовых инжекторов, установленный в блоке управления. В случае, если инжекторы, установленные на автомобиль, не соответствуют выбранным инжекторам, они будут управляться ошибочными параметрами, вызывая неправильную работу на газе или повреждение самих инжекторов.

#### REV SIGNAL ТҮРЕ (ТИП СИГНАЛА ОБОРОТОВ)

Заранее подготовить блок управления для выявления сигнала оборотов через ЧЕРНЫЙ провод:

**STANDARD (СТАНДАРТНЫЙ)** выбирать эту опцию при соединении ЧЕРНОГО провода с одним из этих сигналов:

- провод счетчика оборотов с сигналом прямоугольной формы 0 ÷ 12 V;
- отрицательному полюсу катушки.

**WEAK SIGNAL (СЛАБЫЙ СИГНАЛ)** выбирать эту опцию при соединении ЧЕРНОГО провода с одним из этих сигналов: ровод счетчика

- оборотов с сигналом прямоугольной формы 0 ÷ 5 V;
- сигнал статичного переключения с сигналом прямоугольной формы 0 ÷ 5 V.

Эти сигналы можно определять только с использованием осциллографа.

#### • IGNITION TYPE (ТИП ЗАЖИГАНИЯ)

Данный параметр используется блоком управления, чтобы правильно рассчитывать режим двигателя, который изменяется в зависимости от типа зажигания, к которому подсоединяется ЧЕРНЫЙ провод. Установить:

SINGLE COIL (ОДИНАРНАЯ БОБИНА) для автомобилей с одной бобиной на каждый цилиндр, если ЧЕРНЫЙ провод подсоединен к отрицательному полюсу одной из бобин;

**DOUBLE COIL (ДВОЙНАЯ БОБИНА)** для автомобилей с одной бобиной на каждые две свечи зажигания, если ЧЕРНЫЙ провод подсоединен к отрицательному полюсу одной из бобин;

**REVOLUTION COUNTER** (СЧЕТЧИК ОБОРОТОВ) для автомобилей с одной бобиной и с механическим распределителем, если ЧЕРНЫЙ провод подсоединен к отрицательному полюсу этой бобины, или во всех машинах, где ЧЕРНЫЙ провод соединен с проводом сигнала счетчика оборотов.

#### **REVOLUTION COUNTER 2 (СЧЕТЧИК ОБОРОТОВ 2)** не используется

#### NUMBER OF CYLINDERS (ЧИСЛО ЦИЛИНДПРОВ)

Этот параметр используется, чтобы показывать блоку управления количество цилиндров, имеющихся в автомобиле, и следовательно, количество газовых инжекторов, которыми он должен управлять; установить 3 CYLINDERS (3 ЦИЛИНДРА) или 4 CYLINDERS (4 ЦИЛИНДРА) в зависимости от числа цилиндров автомобиля.

#### RESET (СБРОС)

•

При щелкании кнопкой «мыши» на кнопку сброса программа отменяет все настройки блока управления и загружает стандартную настройку.

![](_page_11_Picture_24.jpeg)

#### 8.5.2 SWITCHING (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ)

Это окно позволяет выбирать режим переключения с бензина на газ и наоборот.

![](_page_12_Picture_3.jpeg)

#### SWITCHING

#### In acceleration (при разгоне)

Переход с БЕНЗИНА на ГАЗ происходит при разгоне, когда машина превосходит число оборотов, установленное в «REV THRESHOLD FOR SWITCHING» (ПОРОГ ОБОРОТОВ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ).

#### In deceleration (при снижении скорости)

В этом случае переход с БЕНЗИНА на ГАЗ может происходить вследствие одного из следующих условий:

- когда число оборотов двигателя превышает значение, установленное в «REV THRESOLD FOR SWITCHING» и потом падает ниже данного значения.
- когда происходит Cut-Off (отключение) с числом оборотов выше установленного значения в «REV THRESOLD FOR SWITCHING».

#### REV THRESOLD FOR SWITCHING (ПОРОГ ОБОРОТОВ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ)

Определяет число оборотов двигателя, при котором должно осуществляться переключение с бензина на газ.

SWITCHING DELAY WITH WARM ENGINE (ЗАДЕРЖКА В ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПРИ РАЗОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ)

Определяет минимальное время с момента запуска двигателя до перехода с БЕНЗИНА на ГАЗ.

Рекомендуется установить время не менее 25 секунд, чтобы обеспечить правильное функционирование системы.

SWITCHING TO PETROL FOR LOW GAS TEMPERATURE (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ К БЕНЗИНУ ИЗ-ЗА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА)

Если температура ГАЗА опускается ниже установленного порога, блок управления переходит на бензин и включается соответствующая диагностика (код. S110). Как только температура ГАЗА это позволяет, блок управления автоматически снова переходит на газ.

#### • ANTICIPATE INJECTION SEQUENCE (ОПЕРЕЖЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВПРЫСКОВ)

Эта управляемая процедура, позволяющая добиться автоматического опережения последовательности вспрысков и сдвига газового впрыска по фазе; размер фазового сдвига также зависит от команды «Number of main bearings» (Число рядов цилиндров) на странице F3 Sensors (F3 Датчики).

Данное опережение может улучшить работу машины, особенно если газовые инжекторы находятся далеко от всасывающих коллекторов.

Данная функция используется исключительно в случаях, когда это действительно необходимо, поскольку она отключает характеристику перехода GRADUAL PETROL-GAS

(ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД С БЕНЗИНА НА ГАЗ), осуществляя такой переход немедленно.

#### IDLE OPERATION (РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ)

**GAS** – при включении такой функции машина на минимальных оборотах всегда работает на ГАЗЕ (опция по умолчанию и рекомендуемая).

**CHANGE BACK TO PETROL (ВОЗВРАТ К БЕНЗИНУ)** – при возврате к минимальным оборотам машина переходит на несколько секунд на бензиновое питание, затем снова на газовое, в некоторых случаях избегая выключения в течение этой фазы. Рекомендуется использовать эту функцию только при реальной необходимости. Значение «Revolutions for indications of the minimum» (Обороты для определения минимума) устанавливает число оборотов, ниже которого подключается данная стратегия.

**РЕТROL (БЕНЗИН)** – работа на минимальных оборотах, ниже установленного значения оборотов – осуществляется всегда на бензине. Восстановление газового режима работы происходит, когда обороты превышают установленное значение. Эта функция должна использоваться только в том случае, если работа на минимальных оборотах на газе практически невозможна, нестабильна или приводит к частым выключениям.

Тот факт, что система работает на бензине, не определяется на переключателе, который продолжает показывать работу на газе, но это можно определить на компьютере по времени газового впрыска, которое обнуляется.

Кстати, на этой фазе переключатель продолжает указывать газовый режим работы, и электроклапаны газа остаются включенными.

В случае присутствия преобразователя опережения, питание которого на этой фазе продолжается, надо обратить внимание на то, чтобы заданное опережение не создавало помех в работе системы.

#### **OPERATION AT HIGH REVS (РАБОТА ПРИ ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ)**

**GAS** – Машина функционирует на газе. При достижении пределов времени газового впрыска (газ превышает время цикла) происходит одновременное добавление небольшой части бензина. Указания на переключателе остаются, как при функционировании на газе. При устранении «флажка» в окне возможно отключить эту функцию, и в случае достижения предела газового времени машина переходит на бензин с соответствующим сообщением на переключателе.

**PETROL (БЕНЗИН)** – Машина функционирует временно на бензине при высоких оборотах и высоких нагрузках двигателя.

Возможно установить как число оборотов, так и время впрыска, превысив которое, машина перейдет на бензин: для работы на бензине необходимо выполнение обоих условий.

В этом случае на переключателе отображаются показания на газовый режим.

**PETROL CONTRIBUTION (ВВЕДЕНИЕ ПОРЦИИ БЕНЗИНА)** – можно ввести маленькую порцию бензина во время работы на газе. Можно установить время впрыска, по истечению которого подается порция бензина, и установить миллисекунды этой подачи.

Эта подача затем вычитается из времени бензинового впрыска перед тем, как вычислять соответствующее время газового впрыска.

![](_page_13_Picture_16.jpeg)

#### 8.5.3 SENSORS (ДАТЧИКИ)

В этом окне можно конфигурировать датчик уровня.

F1 Configura	tion Sw	F2 /itching	F3 Sensors	F4 Map	F5 Adjustn	nents	F6 Diagnos	ys ESC	2		0
EVS	781	rpm	GAS time		4,36	ms		G. PRES.	1,30	bar	GAS
GAS	57	°C	PETROL ti	me	3,05	ms		MAP	n.d.	bar	
. RED.	n.d.	°C						DI	EXTRA-IN CUT-O		••••
		DI	SCONECT K	EY-ON	TO MOD	IFY T	HE PARA	METERS	IN BLUE		
Numbe	er of ban	ks		1	·	G/ ty	AS level in pe	ndicator	Lova	to 526	025 •
Numbe	er of ban	ks		1	·	G/ ty	AS level in De	ndicator	Lova	ito 526	025 •
Numbe	er of ban	ks		1		G/ tyj	AS level in pe	AS pipe f	Low Iling tin	nto 526	025 •
Numbe	er of ban	ks		1	·	G/ tyj	AS level in pe crease G/	AS pipe f	Lov:	nto 526	025 •
Numbe	er of ban	ks		I		G/ tyr	AS level in pe crease G/	AS pipe f	Lovi	nto 526	025
Numbe	er of ban	ks		I		G/ tyr	AS level ir pe	AS pipe f	Lovi	nto 526	025 •

#### NUMBER OF BANKS (ЧИСЛО РЯДОВ ЦИЛИНДРОВ)

Этот выбор используется для установки числа рядов цилиндров, на которые подразделяется двигатель.

#### SECOND BANKS CORRECTOR (КОРРЕКТОР ВТОРОГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ)

При установке числа рядов цилиндров на два, появится эта позиция. В машинах, оснащенных двумя передними лямбда зондами, эта функция позволяет линейно изменить (усилить или ослабить) карбюрацию ГАЗА относительно второго ряда цилиндров в случае, если два ряда работают немного разбалансированно.

В частности, используя этот параметр, на машинах с 4 цилиндрами карбюрация газовых инжекторов В и С является разбалансированной относительно карбюрации газовых инжекторов А и D.

#### GAS LEVEL INDICATOR ТҮРЕ (ТИП УКАЗАТЕЛЯ ГАЗОВОГО УРОВНЯ)

Сообщает газовому блоку управления, какой тип датчика уровня был использован:

**LOVATO1050** - установить LOVATO/AEB 1050 если к газовому блоку управления подсоединяется датчик со стандартным выходным сигналом LOVATO1050. Для подсоединения обращаетесь к монтажной схеме газового блока управления.

LOVATO 526025 - установить LOVATO, если к газовому блоку управления подсоединяется датчик со стандартным выходным сигналом LOVATO. Для подсоединения обращаетесь к монтажной схеме газового блока управления.

**0 - 90 ohm** - установить 0-90 ohm, если к газовому блоку управления подсоединяется датчик с выходным сигналом от 0 до 90 ом. Для подсоединения обращаетесь к монтажной схеме газового блока управления.

**Not standard (не стандартный)** - Установить эту опцию при подключении резистивного датчика LPG или METAH с переменным ПРЯМЫМ сигналом (меньшее значение (Ом) при нулевом уровне и высшее значение (Ом) при полном уровне).

Not standard inverted (не стандартный оборотный) - Установить эту опцию при подключении резистивного датчика LPG или МЕТАН с переменным ОБРАТНЫМ сигналом (высшее значение (Ом) при нулевом уровне и нижнее значение (Ом) при полном уровне).

References for the not standard indicator (Ссылки для нестандартного индикатора)

- Эта опция появляется только в случае, если в окне «TYPE OF GAS LEVEL SENSOR» (ТИП ДАТЧИКА ГАЗОВОГО УРОВНЯ) установлено NOT STANDARD или NOT STANDARD INVER-TED.

Установить контрольные значения, необходимые для настройки датчика, следующим образом:

- перемещать вручную индикатор датчика, начиная от полного, и записать для всех контрольных значений (RESERVE, 1/4, 2/4, 3/4) указанные данные;
- внести записанные значения в соответствующие полях

нажать кнопку АССЕРТ (ПРИНЯТЬ)
На переключателе видны следующие изменения:
Reserve = значение УРОВНЯ при выключении СИД 1/4 и включении резервного индикатора
Reference 1/4 = значение УРОВНЯ при выключении СИД 2/4
Reference 2/4 = значение УРОВНЯ при выключении СИД 3/4
Reference 3/4 = значение УРОВНЯ при выключении СИД 4/4

#### • GAS PIPE FILLING TIME (ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ ГАЗОВОЙ ТРУБКИ)

Обычно, для предупреждения возможного выключения машины во время перехода с одного вида топлива на другой, газовый блок управления включает электроклапаны газа за 5 секунд до выполнения переключения: это позволяет осуществить большее наполнение труб.

Возможно отключить эту функцию. В этом случае электроклапаны газа включаются только на время примерно в 1 секунду.

#### внимание

#### РЕКОМЕНДУЕТСЯ НИКОГДА НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ БЕНЗОНАСОС

#### 8.5.4 MAP (KAPTA)

F1 Configu	iration	F Swit	2 ching	F3 Sensor	F4 Map	Ad	F5 justme	ents	F6 Diagnos	sys ES	SC		٢	2
EVS	79	1 r	pm (	GAS time		4	,72	ms		G. PRE	s. 1,	30 bar	G	s
C.4.C		7 0	~ 1	PETROL	time	3	,26	ms		MAP	n	d. bar		
. RED.	n	d. °	c								EXTR CU DIAGNO	A-INJ.	•	
Times						Re	evs.						TARCET	har
inj	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	1 AKGET	ban
2,00	100	101	100	100	102	101	103	104	104	103	101	101		
2,50	103	104	103	103	105	105	106	105	105	104	102	102	0,0	m
3,00	103	104	105	105	107	109	110	109	109	108	106	105	100	
3,50	108	109	110	111	113	115	116	115	115	114	112	112	( nr	
4,50	110	112	113	114	116	118	119	118	118	117	115	115	RE	-)
6,00	109	114	115	116	118	120	122	121	121	120	118	118		-
8,00	112	116	117	117	119	121	123	122	122	121	119	119		
10,00	115	117	117	117	119	121	123	122	122	121	119	119		
12,00	116	118	118	117	119	121	123	122	122	121	119	119		
14,00	115	118	118	117	119	121	123	122	122	121	119	119		
16,00	115	118	118	117	119	121	123	122	122	121	119	119		
18,00	114	117	117	116	118	120	122	121	121	120	118	118		
Leanin	g on Ma	zda™		- 0		7 Ext	ra-inject	tion sen	sitivity	ļ	• -	•		• (

Это меню позволяет отображать цифровое табло коэффициентов умножения, называемых К, используемых блоком управления для вычисления времени газового впрыска.

Таблица показывает на вертикальной оси время бензинового впрыска, а на горизонтальной оси показывается число оборотов двигателя. Указанная на карте красная точка определяет обороты и время бензинового впрыска, при которых работает двигатель (при работе на газе точка становится зеленой).

Увеличивая значение коэффициентов К, при том же времени БЕНЗИНОВОГО впрыска, увеличивается время ГАЗОВОГО впрыска; при уменьшении значений коэффициентов К происходит обратное, то есть, смесь обедняется.

Чтобы изменить значения коэффициентов К, надо выбрать одно или несколько полей карты и нажать кнопку enter (ввод); появится окно со следующими способами изменения:

**ABSOLUTE (АБСОЛЮТНЫЙ)** – позволяет внести в карту набранное значение

LINEAR (ЛИНЕЙНЫЙ) – увеличивает или уменьшает (в случае ввода числа с отрицательным знаком) значение в выбранном поле или полях карты на введенную величину.

**PERCENTAGE (ПРОЦЕНТ)** – увеличивает или уменьшает в процентном отношении значение в поле или полях карты на введенную величину.

#### • EXTRA-INJECTION SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВПРЫСКАМ)

EXTRA-INJECTIONS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВПРЫСКИ) являются очень короткими впрысками, выполненными вдобавок к нормальному впрыску при функционировании на

бензине, как правило во время разгона, чтобы немного обогатить карбюрацию и улучшить отдачу двигателя.

Дополнительные впрыски можно определять по световому индикатору или по перемещению точки.

Во время работы на газе, если дополнительные впрыски осуществляются так же, как обычные, произойдет чрезмерное обогащение карбюрации; в этом случае существует риск рывков при увеличении оборотов двигателя (это происходит особенно в установках с метаном, а в установках с LPG обычно данная проблема менее очевидна).

При включении отметки рядом с «EXTRA-INJECTION SENSITIVITY» можно изменить параметры, касающиеся дополнительных впрысков газа, увеличивая или уменьшая время открывания газовых инжекторов во время дополнительного впрыска. При перемещения слайдера к отрицательному знаку (-) время дополнительного впрыска газа сокращается, и карбюрация становится слабее. При перемещения слайдера к положительному знаку (+) время дополнительного впрыска газа увеличивается, и карбюрация обогащается.

Без включения отметки дополнительный впрыск не считается таковым, и газовый блок управления рассматривает импульс, как нормальный впрыск топлива.

#### LEANING ON MAZDA (СКЛОННОСТЬ К MAZDA)

На некоторых моделях MAZDA во время работы на бензине при разгоне обнаруживается переход от стратегии впрыска ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО типа к полугруппе, с открыванием по парам бензиновых инжекторов.

Это условие можно легко распознавать, наблюдая при ускорении ход КРАСНОЙ точки на карте или время БЕНЗИНОВОГО впрыска.

В момент перехода от одной стратегии впрыска к другой видно, что обычно отображенное время впрыска приобретает значение, равное примерно половине полученного ранее значения (напр., значение около 8 мс становится примерно 4 мс), и будет очевидным постоянное изменение КРАСНОЙ точки между этими двумя значениями или, в некоторых машинах, вышеуказанная точка останется неподвижной до определенного числа оборотов, а потом возвращается к начальному времени БЕНЗИНОВОГО впрыска.

При функционировании на газе это рабочее условие может приводить к неправильной работе, так как в момент перехода впрыска от последовательной стратегии к полугруппе (низкое время впрыска) карбюрация на ГАЗЕ имеет тенденцию к чрезмерному обогащению, вызывая рывки.

Поэтому, для избежания данной проблемы, достаточно ввести в «Leaning on MAZDA» подходящее значение для противодействия этой тенденции.

#### TARGET (ЦЕЛЬ)

При нажатии кнопки REC можно сохранить на экране время бензина (PETROL time) (при питании бензином) в определенной зоне карты для облегчения сравнения с временем бензина (PETROL time) (при газовой питании) в одинаковых условиях.

![](_page_16_Picture_14.jpeg)

#### 8.5.5 ADJUSTMENTS (KOPPEKTИPOBKA)

onfiguration	F2 Switching	F3 Sensors	F4 Map	F5 Adjustments	F6 Diagnosys	ESC			@ 1
EVS	0 rpm	GAS time	e	0,00 n	IS	G. PRES.	n.d.	bar	GAS
GAS	n.d. °C	PETROL	L time	0,00 п	is	MAP	n.d.	bar	0
RED.	n.d. °C					DIA	EXTRA-IN CUT-OF AGNOSTIC	F C	
	•	10	GAS	temperature	adjustmen	t		•	011-0
°C ±100%	0 -15	10 -7	GAS 20 -3	temperature 30 -1	adjustmen 40 0	t 50 1	60 2	70	Other 4
°C ±100%	0 -15	10 -7	GAS 20 -3 Switchin	temperature 30 -1 g delay with	adjustmen 40 0 gas tempera	t 50 1 ature	60 2	70 3	Other 4
°C ±100% Temp.[°C]	0 -15 -20	10 -7 -10	GAS 20 -3 Switchin 0	temperature 30 -1 g delay with 5	adjustmen 40 0 gas temper 10	t 50 1 ature 15	60 2 20	70 3 30	Other 4 40
°C ±100% Temp.[°C] Switch [5]	0 -15 -20 300	-10 -10 240	GAS 20 -3 Switchin 0 180	temperature 30 -1 g delay with 5 120	adjustmen 40 0 gas temper 10 90	t 50 1 ature 15 76	60 2 20 60	70 3 30 44	Other 4 40 30
°C ±100% Temp.[°C] Switch [s]	0 -15 -20 300	-7 -10 240 re-entry fr	GAS 20 -3 Switchin 0 180 rom cuto	temperature 30 -1 g delay with 5 120	adjustmen 40 0 gas temper 10 90	t 50 1 ature 15 76	60 2 20 60 %	70 3 30 44	Other 4 40 30

#### GAS TEMPERATURE ADJUSTMENT (КОРРЕКЦИЯ ГАЗОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)

Смещение курсора по направлению к LESS (МЕНЬШЕ) приводит к уменьшению коррекции по температуре. Наоборот, смещение по направлению к PLUS (БОЛЬШЕ) приводит к увеличению коррекции. По векторам коррекции можно увидеть, при перемещении слайдеров, как меняются в процентном отношении коэффициенты коррекции, которые затем наносятся на карту.

#### DELAY FOR FIRST SWITCHING TO GAS (ЗАДЕРЖКА ПЕРВОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА ГАЗ)

Через этот вектор выражается (в секундах) время ожидания первого переключения на газ, связанное с температурой газа, считываемой в момент запуска машины. Временная задержка может быть изменена при необходимости. В любом случае, сравнив значение вектора с «задержкой переключения при разогретом двигателе «switching delay with warm engine» (параграф 8.5.2), система примет во внимание большее значение.

#### ADJUSTMENT RE-ENTRY FROM CUT-OFF (КОРРЕКТИРОВКА ПОВТОРНОГО ВВОДА ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ)

По восстановлению после отключения (CUT-OFF) можно произвести обогащение или обеднение карбюрации на определенное число впрыскиваний. Можно увеличить или уменьшить в процентном отношении коэффициэнты карты, воздействуя на параметр «Adjustment re-ent-ry from cutoff» (Корректировка повторного ввода после отключения). Данное изменение будет сохраняться на число впрыскиваний, заданных в параметре «Number of injected phases» (Число фаз впрыскивания).

![](_page_17_Picture_9.jpeg)

#### 8.5.6 DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА)

На этой странице отображены все параметры, контролируемые блоком управления при диагностике. В момент обнаружения газовой установкой ошибки диагноза по считываемому параметру она производит действие, соответствующее обнаруженной ошибке.

![](_page_18_Picture_3.jpeg)

• ERROF	R MESSAGES (СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ)	
код	ДИАГНОСТИКА	СОСТОЯНИЕ
S101	Connection of petrol injectors	
	(Соединение бензиновых форсунок)	Нет
S104	Gas pressure sensor	
	(Датчик давления газа)	Переход на бензин
S106	Gas temperature sensor	
	(Датчик температуры газа)	Переход на бензин
S108	Switch Presence	
	(Датчик переключения)	Нет
S111	Gas temperature too low	
	(Слишком низкая температура газа)	Переход на бензин при системе,
		готовой к переходу на газ

Обнаруженные ошибки диагностики могут быть удалены из памяти установки простым нажатием кнопки внизу справа «Reset errors» (Сброс ошибок).

Обнаруженная ошибка будет сигнализирована водителю путем включения с постоянным горением ЖЕЛТОГО индикатора и медленного мигания зеленого индикатора на переключателе. Кроме того, для упрощения выявления нештатного состояния произойдет активация зуммера внутри самого переключателя.

Для отключения звукового сигнала достаточно будет нажать кнопку переключателя, таким образом переводя работу машины с газа на бензин.

Для того, чтобы вернуться к работе на ГАЗЕ, необходимо выключить и снова завести машину.

В случае диагноза «Gas temperature too low» (Слишком низкая температура газа) (S111) подача сигнала происходит по-другому: переключатель сигнализирует переход на бензин, но система уже готова снова переключиться на газ, как только будут восстановлены условия для перехода на газ.

![](_page_18_Picture_10.jpeg)

#### INJECTORS TEST (ПРОВЕРКА ИНЖЕКТОРОВ)

Petrol injectors signal di	agnosis	
A B C	D	
and the state		
injector signal property read	💉 injector signal not read	
Correspondence verifica	tion of gas/petrol injectors	
ABC		
	2 a	

Petrol injectors signal diagnosis (Диагностика сигнала бензиновых инжекторов) – подается сигнал о неправильном электрическом соединении бензиновых инжекторов (проверка проводки эмулятора инжекторов).

Correspondence verification of gas/petrol injectors (Проверка соответствия газовых/бензиновых инжекторов) – При работе машины на газе возможно исключить один газовый инжектор и активировать соответствующий бензиновый инжектор: если соединение выполнено неправильно, один цилиндр не будет получать питание, тогда как другой будет получать двойное питание (газ и бензин), при этом будут очевидны аномалии в работе двигателя.

По окончании проверки отключенные ранее газовые инжекторы автоматически снова подключаются.

При включении опережения последовательности впрысков произвести данную проверку невозможно.

GAS TIMERS		PETROL T	IMERS
ABSOLUTE 31:57		ABSOLUTE	8:25
MAINTENANCE 31:57	RESET		
TE: timers display format is hh:mm		NOTE: timers display fo	ormat is hh:mm
STARTING IN GAS MODE			
CRANK NUMBER 0	RESET		
TE: function is disabled after 10 start	$\sim$		

#### TIMERS (ТАЙМЕРЫ)

**Operating gas time (Рабочее газовое время)** – Отображается абсолютное и частичное время работы на газе. Счетчик частичного времени может быть обнулен пользователем после обслуживания.

**Operating petrol time (Рабочее бензиновое время)** – Отображается абсолютное время работы на бензине.

Forced gas start (Принудительный запуск на газе) – Отображается число принудительных запусков на газе. При достижении 10 принудительных запусков (!) на газе эта функция отключается для обеспечения безопасности правильной карбюрации машины. Только при помощи компьютера можно обнулить счетчик и возобновить данную функцию.

![](_page_19_Picture_12.jpeg)

#### 8.6. DISPLAY (ОТОБРАЖЕНИЕ)

На этой странице отображаются все сигналы, управляемые блоком управления.

![](_page_20_Figure_3.jpeg)

- 1) Отображает частоту оборотов двигателя в реальном времени (rpm);
- 2) Отображает температуру газа (выражена в °С);
- 3) Отображает давление газа, находящегося в фильтре (бар);
- 4) Отображает время впрыскивания газа в реальном времени (мс);
- 5) Отображает время впрыскивания бензина в реальном времени (мс);
- 6) Отображает уровень газа, находящегося в баке;
- 7) Позволяет переключение с бензина на газ при помощи компьютера;
- 8) Показывает, работает ли машина на газе или на бензине;
- 9) Дает полезную информацию по правильному определению параметров форсунок, установленных на газовых инжекторах;
- Обеспечивает визуальные указания по некоторым состояниям работы машины и установки при отключении (CUT-OFF) газа, дополнительных впрысках, диагностике или для активации функции сбора данных.
- 11) Возврат к главному меню.
- 12) Показывает возможное отсутствие сигнала «ключ». Красный крест появится на символе «ключ» при отсутствии сигнала.

![](_page_20_Picture_16.jpeg)

#### 8.6.1 ACQUISITION (СБОР ДАННЫХ)

![](_page_21_Picture_2.jpeg)

При нажатии на функцию Acquire (Сбор данных) в окошке «displays» (показать) открывается следующее окно. Нажатием клавиши «REC» (ЗАПИСЬ) программа начинает регистрировать дорожки различных заданных переменных. При нажатии клавиши «STOP» программа прекращает регистрацию, и открывается окно для сохранения полученных данных.

ave acquired	data with nan	10				?
Salva in:	C Acquisition		-	- 🖻 💣	-	
Documenti recenti Dosktop	C3_acquisitione	_C3 n				
Documenti						
Risorse del computer						
Risorse di rete	Nome file:	C3_acquisition			•	Salva
	Salva come:	Real-time acquisitions			•	Annulla

При нажатии клавиши RUN (ПРОГОН) отображаются сигналы в окне SCOPE (ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ), тогда как при нажатии клавиши STOP сбор данных прекращается. Можно запомнить полученные только что данные, используя клавишу SAVE (СОХРАНИТЬ). Используя клавишу LOAD (ЗАГРУЖАТЬ), можно получить видеоизображение сохраненного ранее графика

![](_page_21_Figure_6.jpeg)

В окне настроек можно установить шкалу времени и амплитуды, тогда как в легенде можно подключить или отключить функцию отображения отдельных дорожек. Программа предлагает также возможность увеличения части графика и его распечатки.

#### 8.7 SELF-CALIBRATION (АВТОКАЛИБРОВКА)

В этом разделе можно осуществить автоматическую калибровку газового блока управления для получения усредненной правильной карбюрации машины во время работы на газе.

Перед началом процедуры автокалибровки необходимо проверить, чтобы машина хорошо работала на бензине, поскольку газовая система питания основывается на системе питания бензином.

Нажатием клавиши «Self-calibration» (Автокалибровка) открывается следующее окно.

REVS 725 rpm GAS time 4,36 ms G. PRES. 1,31 bar   T. GAS S8 °C   T. RED. n.d. °C	REVS 818 rpm GAS time 5,94 ms G. PRES. 2,25 bar MAP n.d. bar EXIRA-INU. T. RED. n.d. °C
Press return to start autocalibration	Disable any TAP Turn off the engine loads (conditioner - headlights - fan - etc.) Press return to start autocalibration
۷	CING

Для осуществления автокалибровки необходимо выполнить следующие действия:

1) Запустить машину на бензине

2) Запустить процедуру автокалибровки, нажав клавишу ENTER (ВВОД), и следовать указаниям, отображенным на мониторе.

Система контролирует время работы с момента запуска двигателя. Если двигатель запущен недавно, программа отобразит следующие окна:

REVS     764     rpm     GAS time     0,00     ms     G. PRES.     1,33     bar       T. GAS     60     °C     PETROL time     3,06     ms     MAP     n.d.     bar       T. RED.     n.d.     °C     DiagNos Tics     CUT-OFF     DiagNos Tics     CUT-OFF     CUT-OFF<	REVS 741 rpm GAS time 4,39 ms T. GAS 60 °C T. RED. n.d. °C GAS time 4,39 ms PETROL time 3,04 ms G. PRES. 1,30 bar MAP n.d. bar EXTRA-INJ. OUT-OFF DIAGNOSTICS
REVS 764 rpm	REVS 741 rpm 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Waiting for warming (27 sec.)	Wait: checking parameters
	LOVATO

EVS	839	rpm °C	GAS time PETROL time	0,00	ms ms	G. PRES. MAP	2,37 ba		<b>1</b>
ED.	n.d.	-C  °C				DI	EXTRA-INJ. CUT-OFF AGNOSTICS		
			REV	's	8	839) r	pm		
5	00	10	000 1500	) 2	000	2500	3000	3500	
		Leav	ve the vehicle	idling	switch	ed to petro	bl	(×	
								~	/

Во время автокалибровки на метане следует запомнить максимальное время впрыска бензина при минимальном числе оборотов. Для этого нужно 4-5 раз нажать до упора педаль акселератора. Между нажатиями подождать, пока обороты не стабилизируются до минимального значения.

REVS 823 rpm GAS time 0,00 ms G. PRES. 2,36 bar   T. GAS 21 °C PETROL time 3,76 ms MAP n.d. bar   T. RED. n.d. °C DIAGNOSTICS DIAGNOSTICS PETROL	REVS     1885     rpm     GAS time     0,00     ms     G. PRES.     2,91     bar       T. GAS     21     °C     PETROL time     0,00     ms     MAP     n.d.     bar       T. RED.     n.d.     °C     DIAGNOSTICS     DIAGNOSTICS     DIAGNOSTICS     DIAGNOSTICS     DIAGNOSTICS     DIAGNOSTICS     PETROL
REVS 818 rpm 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500	REVS 1885 rpm 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Press the accelerator pedal and release quickly	Repeat this operation 4-5 times and press ENTER to continue (Value acquired: 18,26)
CNG	CNG
REVS 730 rpm GAS time 4,50 ms G. PRES. 1,31 bar   T. GAS 58 °C   T. RED. n.d. °C	REVS 709 rpm GAS time 0.00 ms G. PRES. 1.34 bar   T. GAS 59 °C PETROL time 3.39 ms MAP n.d. bar   T. RED. n.d. °C Image: Constraint of the second se
REVS 730 rpm 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500	REVS 709 rpm 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Calibration in progress	Calibration complete, data transfer in progress
<b>@</b>	<b>@</b>
2	5 СПАВЛЕНИЕ

REVS	764	rpm	GAS time	0,00	ms	G. PRES.	1,34	bar	PETROL
. GAS	59	°C	PETROL time	3,11	ms	MAP	n.d.	bar	$\bigcirc$
. RED.	n.d.	°C				DI	CUT-OFF	ğ	
						00	drives rics	0	
			Calibration	termina	ated cor	rectly			
		The s	Calibration	termina ched to p	ated corr	rectly er normal ignit	tion		
		The s	Calibration	termina ched to p	ated corr etrol, as pe	rectly er normal ignit	tion		
		The s	Calibration	termina ched to p	ated cori	rectly er normal ignit	tion		

После завершения АВТОКАЛИБРОВКИ проверить машину на газе, убедившись в ее правильной работе и, при необходимости, откорректировав карбюрацию по карте, как показано выше.

Во время автокалибровки машина автоматически переходит на газ, и слайдер указывает на состояние хода автокалибровки.

Слайдер будет быстро двигаться во время первой калибровки и затем медленно в течение последней калибровки.

#### 8.8. SAVE CONFIGURATION (СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ)

В этом подменю можно сохранить в одном файле все параметры калибровки, заданные в меню «car configuration» (конфигурация машины).

Этот файл в дальнейшем может быть использован для конфигурации других установок на машинах той же модели с тем же типом топлива, МЕТАН или LPG.

Примечание: выбор количества цилиндров (в нижней части окна) появляется только в случае, если установка не соединена с компьютером.

Если установка подключена к компьютеру, эта информация сохраняется автоматически.

Name of file to save	Citroen C3			
vailable files		Do	nte	
Citroen C3		02	/02/2010	- 10.51
Configurazione te	est	15	/01/2010	- 11.26
-				

Для сохранения нужно выбрать марку машины во всплывающем меню, если нужно заархивировать конфигурацию в специальной папке данной марки; укажите «Name of file to save» (Имя сохраняемого файла) и нажмите на «SAVE» (СОХРАНИТЬ).

Выбрав конфигурацию из существующего списка, можно, кроме того, послать по электронной почте файл, который автоматически прикрепится к сообщению.

![](_page_24_Picture_13.jpeg)

#### 8.9. LOAD CONFIGURATION (ЗАГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ)

Из этого подменю можно загрузить в блок управления уже существующую конфигурацию. Файлы с конфигурациями содержатся в двух отдельных директориях: одна для конфигураций LPG, а другая для конфигураций метан.

		Date
Citroen C3		02/02/2010 - 10.51
Configurazione_t	est	15/01/2010 - 11.26

Перед загрузкой конфигурации нужно войти в «VEHICLE CONFIGURATION» (КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ) и выбрать «Fuel type» (Тип топлива): метан или LPG, в зависимости от конфигурации, подлежащей загрузке.

Выбор числа цилиндров (в нижней части окна) появится только в случае, если установка не подключена к компьютеру.

Если установка соединена с компьютером, в списке предлагаются только конфигурации, имеющиеся для модели, которая автоматически распознается установкой.

Выбрать файл для загрузки и нажать на «LOAD» (ЗАГРУЗКА).

#### 8.10. NEW FIRMWARE (НОВЫЕ ВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ)

Позволяет обновить встроенную программу (прошивку) блока управления двигателем.

![](_page_25_Picture_10.jpeg)

Выбрать встроенную программу для ввода и следовать указаниям.

#### 8.11. LANGUAGE (ЯЗЫК)

Можно выбрать язык программного обеспечения, выбирая из предложенного меню.

![](_page_26_Picture_3.jpeg)

#### 8.12. DIAGRAMS (СХЕМЫ)

Можно отобразить схемы электрического и пневматического соединения различных конфигураций, выбирая из предложенного меню.

![](_page_26_Figure_6.jpeg)

![](_page_26_Picture_7.jpeg)

9.0 T	ROUBLESHOO	ТING (ПОИСК И УСТР	АНЕНИЕ НЕИСПРАВІ	НОСТЕИ)					
код ошибки	КАТЕГОРИЯ ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ КОДА	СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ	ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОКНО НА ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ	ПОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	ОБЛАСТЬ НЕИСПРАВНОСТИ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ 1	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ 2	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ З
P01	Ошибка Связи	Связь отсутствует	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Нет связи с блоком управления	USB-COM порт (проблема на порте компьютера). Связность последовательного интерфейса или блока управления. Функциональные возможности последовательного интерфейса или блока управления	Проверить подключение блока управления (плавкий предохранитель и питание). Проверить подключение и Функциональные возможности последовательного интерфейса	Проверить, чтобы порт компьютера USB-COM работал при виртуальном числе устройства с 1 до 9	Заменить блок управления, или компьютер или последовательный интерфейс в зависимости от необходимости.
P02	Ошибка Связи	Блок управления несовместимый	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Нет связи с блоком управления	Блок управления двигателем	Использовать правильную модель блока управления		
P03	Ошибка Связи	Невозможно открыть файл для входа данных	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Обновление программно-аппаратных средств невозможно	Файл входных данных	Файл входных данных поврежден. Заменить файл	Переустановить программное обеспечение калибровки	
P04	Ошибка Связи	Ошибка декодирования файла программирования	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Обновление программно-аппаратных средств невозможно	Операционная система на компьютере	Проверить версию Internet Explorer: требуется версия 5.5 или более поздняя с шифрованием минимум на 128 бит		
P05	Ошибка Программирования	Ошибочное программирующее напряжение	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Программирование блока управления невозможно	Внутреннее электропитание блока управления	Проверить питание блока управления и попробовать вновь запрограммировать блок управления	Заменить блок управления двигателем	
P06	Ошибка Программирования	Ошибка отмены Флеш- памяти	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Программирование блока управления невозможно	Микропроцессор блока управления	Выключить питание блока управления и попробовать вновь запрограммировать его	Заменить блок управления двигателем	
P07	Ошибка Программирования	Ошибка в фазе инициализации	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Программирование блока управления невозможно	Микропроцессор блока управления	Выключить питание блока управления и попробовать вновь запрограммировать его	Заменить блок управления двигателем	
P08	Ошибка Программирования	Ошибка в фазе инициализации	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Программирование блока управления невозможно	Микропроцессор блока управления	Выключить питание блока управления и попробовать вновь запрограммировать его	Заменить блок управления двигателем	
P09	Ошибка Программирования	Ошибка в фазе запуска программы	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Программирование блока управления невозможно	Микропроцессор блока управления	Выключить питание блока управления и попробовать вновь запрограммировать его	Заменить блок управления двигателем	
P10	Ошибка Программирования	Пустая емкость входных данных	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Программирование блока управления невозможно	Файл входных данных	Файл входных данных поврежден. Заменить файл		
P11	Ошибка Программирования	Ошибочный способ шифрования	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Программирование блока управления невозможно	Файл входных данных	Файл входных данных поврежден. Заменить файл		
P12	Ошибка Программирования	Общая ошибка программирования	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Программирование блока управления невозможно	Микропроцессор блока управления	Выключить питание блока управления и попробовать вновь запрограммировать его	Заменить блок управления двигателем	
С Р1000 дальше	Ошибка Программирования	Ошибка в программировании Record	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Программирование блока управления невозможно	Микропроцессор блока управления	Выключить питание блока управления и попробовать вновь запрограммировать его	Заменить блок управления двигателем	
C01	Ошибка Подключения	Связь отсутствует	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Нет связи с блоком управления	USB-COM порт (проблема на порте компьютера). Связность последовательного интерфейса или блока управления. Функциональные возможности последовательного интерфейса или блока управления	Проверить подключение блока управления (плавкий предохранитель и питание). Проверить подключение и Функциональные возможности последовательного интерфейса	Проверить, чтобы порт компьютера USB-COM работал при виртуальном числе устройства с 1 до 9	Заменить блок управления, или компьютер или последовательный интерфейс в зависимости от необходимости.

код ошибки	КАТЕГОРИЯ ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ КОДА	СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ	ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОКНО НА ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ	ПОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	ОБЛАСТЬ НЕИСПРАВНОСТИ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ 1	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ 2	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ 3
C02	Ошибка Подключения	Ошибка в загрузке идентифицирующих данных блока управления	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Нет связи с блоком управления	Подключение последовательного интерфейса или блока управления. Функциональные возможности последовательного интерфейса или блока управления	Проверить подключение блока управления (плавкий предохранитель и питание). Проверить подключение и Функциональные возможности последовательного интерфейса	Заменить блок управления двигателем или последовательный интерфейс в зависимости от ситуации	
C03	Ошибка Подключения	Несовместимая версия программно-аппаратных средств	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Нет связи с блоком управления	Программно-аппаратные средства блока управления	Использовать совместимый файл входных данных		
C04	Ошибка Подключения	Несовместимая версия программного обеспечения	Никакой	Временное рабочее окно с кодом и описанием ошибки	Нет связи с блоком управления	Программное обеспечение компьютера (калибровка)	Обновить версию программного обеспечения		
S100	Ошибка Системы	Для других видов блока управления двигателем							
S101	Ошибка Системы	Подключение бензиновых инжекторов	Отображение нормального состояния	Диагностическая красная лампочка горит Диагностическая таблица указывает код и описание ошибки	Соответствующий газовой инжектор выключен	Подключение бензиновых инжекторов	Проверить соединение с блоком управления газом	Проверить бензиновую систему	Заменить блок управления двигателем
S102	Ошибка Системы	Для других видов блока управления двигателем							
S103	Ошибка Системы	Для других видов блока управления двигателем							
S104	Ошибка Системы	Датчик газового давления	Желтый СИД состояния работы на бензине горит Зеленый СИД состояния работы на газе мигает Зуммер подает звуковой сигнал	Диагностическая красная лампочка горит Диагностическая таблица указывает код и описание ошибки	Принудительное функционирование на бензине	Датчики давления и температуры Датчик газового давления (короткое замыкание или разомкнутая цепь или отказ электропитания)	Проверить соединение с блоком управления газом	Проверить наличие +5В питания датчиков	Заменить датчики давления и температуры, или блок управления в зависимости от необходимости
S105	Ошибка Системы	Для других видов блока управления двигателем							
S106	Ошибка Системы	Датчик газовой температуры	Желтый СИД состояния работы на бензине горит Зеленый СИД состояния работы на газе мигает Зуммер подает звуковой сигнал	Диагностическая красная лампочка горит Диагностическая таблица указывает код и описание ошибки	Принудительное функционирование на бензине	Датчики давления и температуры Датчик газового давления (короткое замыкание или разомкнутая цепь)	Проверить соединение с блоком управления газом	Заменить датчики давления и температуры	
S107	Ошибка Системы	Для других видов блока управления двигателем							
S108	Ошибка Системы	Наличие переключателя	Никакой (Все СИД выключены)	Диагностическая красная лампочка горит Диагностическая таблица указывает код и описание ошибки	Блок управления не работает при газовом режиме	Переключатель (проблемы подключения или отсутствие электропитания переключателя)	Проверить соединение с блоком управления газом	Проверить наличие +5В питания переключателя	Заменить переключатель или, при необходимости, блок управления
S109	Ошибка Системы	Применяется с другими видами ОЕ оборудования							
S110	Ошибка Системы	Для других видов блока управления двигателем							
S111	Ошибка Системы	Температура газа слишком холодная	Желтый СИД состояния работы на бензине горит Зеленый СИД состояния работы на газе мигает	Диагностическая красная лампочка горит Диагностическая таблица указывает код и описание ошибки	Принудительное функционирование на бензине. Готовый переход на газовое функционирование	Газ слишком холодный	Мощность машины выше мощности редуктора (использовать пост- нагреватель или больший редуктор)	Проверить контур отопления воды	

ОГЛАВЛЕНИЕ